

NÁVOD NA POUŽITIE

RODINNÁ HRA RYBÁRČENIE 15 RÝB

+ 4 RYBÁRSKE PRÚTY

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- **Materiál:** plast
- **Počet hráčov:** 1-4
- **Napájanie:** 2x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- **Rozmery základne:** 21 cm x 20 cm x 3,5 cm
- **Rozmery ryby:** 3 cm x 2 cm

OBSAH SADY

- **15 rýb**
- **Stojan na ryby**
- **4 rybárske prúty**

INŠTALÁCIA BATÉRIE

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve AA batérie do slotov podľa označenia polaritu.
3. Zatvorte a zaistite kryt. Uistite sa, že je správne zatvorený.

PRAVIDLÁ HRY

1. Všetky ryby umiestnite na hraciu dosku.
2. Každý hráč si vyberie rybársky prút.
3. Hráči sa striedajú v pokuse chytiť rybu.
4. Aby ste chytili rybu, musíte ju zachytiť udicou, keď otvorí papuľu. Každý hráč má jeden pokus, po ktorom je na rade ďalší hráč.
5. Hráč, ktorý chytí najviac rýb, vyhráva.

UPOZORNENIA

1. Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehĺtnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
2. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.

3. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektrických a elektronických komponentov.
5. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho okamžite prestaňte používať.
6. Poškodené výrobky by sa mali odniesť do špeciálneho zberného miesta na zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
7. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

KX7583 Rodinná rybárska hra 15 rýb + 4 rybárske prúty

Dovozca: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa
Polskiego 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne