

NÁVOD NA POUŽITIE

SKRUTKOVÁK VRTÁK SKRUTKY STAVEBNÉ KOCKY 151 DIELOV

OBSAH SADY

- Doska slúžiaca ako puzdro
- Farebné skrutky
- Skrutkovač
- Skrutkovač
- Návod na použitie

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- **Vek dieťaťa: 3**
- **Počet dielov: 151**
- **Materiál: plast**
- **Rozmery balenia: 31 cm x 25 cm x 7 cm**
- **Rozmery dosky: 30 cm x 23 cm**
- **Rozmery skrutkovača: 14 cm x 11,5 cm**
- **Napájanie skrutkovača: 2x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)**

NÁVOD NA INŠTALÁCIU BATÉRII

1. Odomknite a otvorte kryt batérií.
2. Vložte batérie do slotov podľa označenia polarity.
3. Zatvorte a zaistite kryt batérie.

POPIS PRODUKTU

Hra spočíva v skrútkovaní rôznofarebných skrutiek do dosky pomocou skrutkovača alebo vŕtačky.

Hračka stimuluje kreativitu a priestorové myslenie detí.

Vďaka veľkému počtu prvkov v sade je počet možných vzorov a kombinácií prakticky nekonečný!

Hračka pomôže vašemu dieťaťu rozvíjať priestorovú predstavivosť.

Hrajte s malými kúskami má veľký vplyv manuál
manuálne, rozvíjajú ich jemnú motoriku.

Živé a syté farby pomôžu vašemu dieťaťu zapamätať si ich názvy.

Vytváranie nových konštrukcií deťom prinesie veľa radosti a umožní im byť hrdými na svoje úspechy.

Praktický kufrík, ktorý je súčasťou sady, umožňuje pohodlné uskladnenie všetkých prvkov a, čo je najdôležitejšie, udržiavať všetko v poriadku.

Hračka je vyrobená z vysoko kvalitných materiálov, takže sa môžete hrať bez obáv, že sa niečo poškodí.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
4. Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
5. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie.
6. Prosím pravidelne kontrolujte stav výrobku v prípade ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
7. Poškodený produkt vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
8. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

VAROVANIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA BATÉRIE

1. **Nenabíjajte jednorazové batérie.**
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani použité a nové batérie súčasne.
5. Pri vkladaní batérií sa uistite, že sú vložené v súlade s označením polarity.
6. Použité batérie vyberte z hračky.
7. Nespájajte napájacie svorky.

KX7838 Skrutkovač vrtáčka skrutky stavebné kocky 151 kusov

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne