

NÁVOD NA POUŽITIE

SKRUTKOVÁK VRTÁK SKRUTKY

STAVEBNÉ KOCKY 181 DIELOV

OBSAH SADY

- Puzdro
- Doska na skrutkovanie
- Farebné skrutki
- Skrutkovač
- Skrutkovač
- Návod na použitie

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- **Vek dieťaťa: 3**
- **Počet dielov: 181**
- **Materiál: plast**
- **Rozmery balenia: 31 cm x 23 cm x 10 cm**
- **Rozmery dosky: 28,5 cm x 14,5 cm**
- **Rozmery skrutkovača: 14 cm x 11,5 cm**
- **Napájanie skrutkovača: 2x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)**

NÁVOD NA INŠTALÁCIU BATÉRIÍ

1. Odomknite a otvorte kryt batérií.
2. Vložte batérie do slotov podľa označenia polarity.
3. Zatvorte a zaistite kryt batérie.

POPIS PRODUKTU

Hra spočíva v zaskrutkovaní rôznofarebných skrutiiek do dosky pomocou skrutkovača alebo skrutkovačom do dosky.

Hračka stimuluje kreativitu a priestorové myslenie detí.

Veľký počet prvkov v sade znamená, že počet možných vzorov a kombinácií je prakticky nekonečný!

Hračka pomôže vášmu dieťaťu rozvíjať priestorovú predstavivosť.

Hranie s malými kúskami je skvelým vplyv manuál manuál rozvíjajúci ich jemnú motoriku.

Živé a sýte farby pomôžu dieťaťu zapamätať si ich názvy.

Vytváranie nových konštrukcií prinesie deťom veľa radosti a umožní im byť hrdé na svoje úspechy.

Praktický kufrík, ktorý je súčasťou sady, umožňuje pohodlné uloženie všetkých prvkov a, čo je najdôležitejšie, udržiava všetko v poriadku.

Hračka je vyrobená z vysoko kvalitných materiálov, takže sa môžete hrať bez obáv, že sa niečo poškodí.

UPOZORNENIA

1. Tento výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
4. Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
5. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie.
6. Prosím pravidelne kontrolujte stav výrobku v prípade ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
7. Poškodený produkt vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
8. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

VAROVANIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA BATÉRIE

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Počas nabíjania by batérie mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani kombináciu použitých a nových batérií súčasne.
5. Pri vkladaní batérií sa uistite, že sú vložené v súlade s označením polarity.
6. Použité batérie vyberte z hračky.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie svorky.

KX7838_2 Skrutkovač vŕtačka skrutky stavebné kocky 181 kusov **Dovozca:** KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 15-111 Białystok **Vyrobené v Číne**