

NÁVOD NA POUŽITIE

SKRUTKOVÁK VRTÁK SKRUTKY 261

STAVEBNÉ KOCKY

OBSAH SADY

- Puzdro
- Doska na skrutkovanie
- Sada blokov rôznych tvarov
- Farebné skrutki
- Skrutkovač
- Skrutkovač
- Karty s obrázkami na usporiadanie
- Návod na použitie

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- **Vek dieťaťa: 3**
- **Počet dielov: 261**
- **Materiál: plast**
- **Rozmery balenia: 40 cm x 25,5 cm x 7,5 cm**
- **Rozmery dosky: 23 cm x 23 cm**
- **Rozmery skrutkovača: 14 cm x 11,5 cm**
- **Napájanie skrutkovača: 2x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)**

NÁVOD NA INŠTALÁCIU BATÉRIÍ

1. Odomknite a otvorte kryt batérií.
2. Vložte batérie do slotov podľa označenia polarít.
3. Zatvorte a zaistite kryt batérií.

POPIS PRODUKTU

Hra spočíva v skrutkovaní rôznofarebných skrutiiek do dosky pomocou skrutkovača alebo vŕtačky.

Hračka stimuluje kreativitu a priestorové myslenie detí.

Vďaka veľkému počtu prvkov v sade je počet možných vzorov a kombinácií prakticky nekonečný!

Hračka pomôže vašemu dieťaťu rozvíjať priestorovú predstavivosť.

Hranie sa s malými prvkami bude mať veľký vplyv na manuálne zručnosti vášho dieťaťa a rozvíja jeho jemnú motoriku.

Živé a sýte farby pomôžu vašemu dieťaťu zapamätať si ich názvy.

Vytváranie nových štruktúr prinesie deťom veľa radosti a umožní im byť hrdé na svoje úspechy.

Praktické puzdro, ktoré je súčasťou sady, umožňuje pohodlné uloženie všetkých prvkov a, čo je najdôležitejšie, udržiava všetko v poriadku.

Hračka je vyrobená z vysoko kvalitných materiálov, takže sa môžete hrať bez obáv, že sa niečo poškodí.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Výrobok nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
4. Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
5. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie.
6. Prosím pravidelne kontrolujte stav výrobku v prípade ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
7. Poškodený produkt vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
8. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA BATÉRIE

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií a nepoužívajte staré a nové batérie súčasne.
5. Pri vkladaní batérií sa uistite, že sú vložené v súlade s označením polarít.
6. Vyberte použité batérie z hračky.
7. Nesprávne zapojenie napájacích svoriek môže spôsobiť skrat.

KX7838_5 Vítacka skrutkovač stavebné bloky 261 kusov Dovoźca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 15-111 Białystok Vyrobené v Číne