

Upozornenie

- Pred použitím si prečítajte návod.
- Táto hračka nie je vhodná pre deti mladšie ako 6 rokov.
- Používajte pod priamym dohľadom dospelých.
- Používajte iba na rovnom, otvorenom priestranstve, mimo dopravy, vody a schodov.
- Plastové alebo kartónové balenie nie je hračka. Má ostré hrany – nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali.
- Predtým, ako hračku dáte dieťaťu, odstráňte všetky obaly.
- Chráňte hračku pred vlhkosťou a mokrom – obsahuje vstavanú batériu.
- Nežízajte priamo na LED diódy a nesviette svetlom do očí iných ľudí, pretože intenzívne svetlo môže poškodiť váš zrak.
- Neprekračujte odporúčaný čas nabíjania – hrozí prehriatie alebo požiar.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru počas nabíjania – hrozí prehriatie, poškodenie batérie alebo požiar.
- Produkt neopravujte, nerozoberajte ani nemodifikujte.
- Pravidelne kontrolujte stav auta, diaľkového ovládača a všetkého príslušenstva. V prípade poškodenia alebo opotrebenia prestaňte výrobok používať.
- Hračku skladujte na suchom mieste, mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla.
- Hračku uchovávajte mimo dosahu malých detí – obsahuje malé časti – riziko prehltnutia alebo zadusenia.