

Upozornenie

- Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
- Detskú postieľku smie montovať iba dospelá osoba.
- Pred použitím sa uistite, že sú sklopné mechanizmy správne zaistené.
- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Nepoužívajte hornú úroveň, ak sa vaše dieťa dokáže samo zdvihnúť, sedieť alebo stáť – hrozí nebezpečenstvo vypadnutia.
- Nepoužívajte detskú postieľku bez všetkých požadovaných bezpečnostných prvkov (napr. podložky, zámk, západky).
- Do detskej postieľky nevkladajte ďalšie vankúše ani chrániče – hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Pred uložením dieťaťa do postieľky skontrolujte, či je spodná úroveň správne nainštalovaná a zaistená.
- Nepohybujte detskou postieľkou, keď je v nej dieťa.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či sú všetky zámk, prack, zapínacie prvky riadne zaistené.
- Nepoužívajte detskú postieľku, ak je niektorá jej časť poškodená alebo chýba.
- Produkt nemodifikujte ani k nemu nepridávajte neoriginálne príslušenstvo.
- Pravidelne kontrolujte stav detskej postieľky. Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo opotrebenie, prestaňte ho používať.
- Horiaci výrobok.
- Udržujte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla.
- Maximálne zaťaženie: 15 kg.
- Neprekračujte maximálnu nosnosť.