

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

BÁBIKA MAJA BABY SO ZVUKOM

RUŽOVÁ 40 CM

- Napájanie: 3 x batérie LR44 •

Výška bábičky: 40 cm

Inštalácia batérie:

- Otvorte kryt batérie pod oblečením.
- Vložte 3 batérie LR44 podľa označenia.
- Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

Po stlačení hmotného bruška dieťaťo vydáva 4 rôzne zvuky:

- Plač,
- smeje sa,
- mama hovorí,
- Hovorí Dada.

1. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom osoby dospelý.
2. Udržujte produkt čo najďalej od zdrojov tepla a otvoreného ohňa viesť k trvalému poškodeniu produktu.
3. Výrobok by mal byť skladovaný na suchom a chladnom mieste, pretože prístup vlhkosti a vody môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Pravidelne kontrolujte stav produktu, ak nejaký nájdete nezrovnalosti, okamžite prestaňte používať.
5. Výrobok sami neopravujte ani neupravujte.
6. Umiestnite poškodený produkt do vhodnej nádoby v súlade s miestnymi zásadami nakladania s odpadom.
7. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uschovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

1. Nedobíjajte nenabíjateľné batérie.
2. Batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelého osoby.
3. Nabíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním vybrať z produktu.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií a nové a nové batérie vyčerpaný.
5. Vložte batérie podľa označenia polarity.
6. Vybité batérie by sa mali z produktu vybrať.
7. Neskratujte napájacie konektory.

KX6225 Bábika Maja so zvukom ružová 40 cm

Dovozca: KIK sp. z oo sp. k. Aleja 1000 – Výrobie poľského štátu 8., 15. – 111. Białystok

Vyrobené v Číne