

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

### AUTOMATICKÁ PENOVÁ PIŠTOĽ

#### BÚRKA BLAZE + 5 ŠÍPKOV

- Nevyžadujú sa žiadne batérie.
- Rozmery hračky: 14 cm x 10 cm x 3,3 cm

#### Obsah súpravy:

- Pištoľ Blaze Storm
- 3 tradičné šípky
- 2 šípky s prísavkami

1. Po vybratí produktu z obalu je potrebné všetky komponenty, ktoré nie sú súčasťou produktu, ihneď umiestniť do príslušných nádob na odpad. Nie sú súčasťou hračky a môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.
2. Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia. Preto ho uchovávajte mimo dosahu detí.
3. Keď je puška nabitá a zapnutá, nemala by smerovať na tvár, oči alebo iné jemné časti tela.
4. Nestrieľajte iných ľudí ani zvieratá.
5. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. V prípade nájdenia v prípade akýchkoľvek pochybností okamžite prestaňte používať. Opätovné použitie bude možné po vykonaní požadovaných opráv.
6. Výrobok sami neopravujte ani neupravujte.
7. Poškodený výrobok nevhadzujte do nádoby na zmesový odpad. Mali by ste ho vrátiť na zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia.
8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie. Takže by malo uschovať si ich pre budúce použitie.

KX6582 Blaze Storm penová šípková pištoľ + 5 šípok

Dovozca: KIK sp. z oo sp. k. Aleja 1000 – Výročie poľského štátu 8., 15. – 111. Białystok

Vyrobené v Číne