


## POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

### RC BULLDOOR RÝPADLO H-TOYS 1520

6CH 2,4 GHz 1:18


Pokyny na inštaláciu a nabíjanie batérie

Ak chcete nainštalovať batériu do vozidla, odstráňte kryt batérie, vložte 6V batériu do zásuvky a pripojte konektor batérie ku konektoru vozidla, potom zatvorte kryt a utiahnite skrutku.




Postup nabíjania batérie:

1. Po pripojení vybitej batérie sa rozsvieti LED dióda.
2. Počas nabíjania bude svetlo pomaly blikať.
3. Keď je batéria úplne nabitá, svetlo zhasne.



Existujú tri spôsoby nabíjania batérie:



Metóda jedna:

Nabíjací kábel je možné pripojiť do USB portu akýkoľvek počítač.



Metóda dva:

Kábel je možné pripojiť k USB adaptéru a adaptér do sietovej zásuvky.




Metóda tri:

Kábel je možné pripojiť k powerbanke, ak jeho energetická úroveň umožňuje plne nabiť batériu.

Pokyny na výmenu batérie ovládača

Ak chcete nainštalovať batérie do ovládača, odstráňte kryt batérií, vložte 2 batérie AA (nie sú súčasťou dodávky), potom zatvorte a utiahnite kryt.



2x bateria AA

Pokyny na používanie batérie


1. Vložte batérie podľa označenia polarít. nepatrím používajte súčasne rôzne typy batérií alebo používajte vybité a nové batérie súčasne.
2. Používajte iba odporúčané batérie alebo batérie rovnakého typu.
3. Neskratujte póly batérie.
4. Vybité batérie a akumulátor by sa mali z prístroja vybrať.

5. Nenabíjajte jednorazové batérie. Opakovane použiteľné batérie (nabíjateľné batérie) by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospeléj osoby.
6. Pred nabíjaním musíte zo zariadenia vybrať batérie.
7. Používateľ by mal pravidelne kontrolovať stav káblov, konektorov, bývanie a ďalšie komponenty. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, okamžite prestaňte výrobok používať. Opätovné použitie výrobku je možné po vykonaní požadovaných opráv.
8. Nezlomte anténu, pretože výsledný ostrý hrot môže spôsobiť poškodenie nebezpečenstvo.
9. Vozidlo by malo používať iba 6V batériu pristátie. Ovládač by mal používať iba jednorazové batérie AA.


### Párovanie zariadení

Zariadenia, ktoré sa majú pripojiť, používajú frekvenciu 2,4 GHz, takže by ste ich mali pripojiť skôr, ako začnete hrať.

1. Posuňte prepínač modelu do polohy "ON".




2. Do 5 sekúnd prepnite prepínač regulátora do polohy "ON".



Počas párovania bude LED na ovládači blikať. Po dokončení párovania kontrolka prestane blikať, čo znamená, že produkt je pripravený na prehrávanie.

## Návod na použitie ovládača

- 1 a 2 - smerové palice
  1. Aby sa vozidlo pohlo dopredu, musia byť obidva joysticky zatlačené dopredu.
  2. Pre jazdu s vozidlom dozadu je potrebné posunúť obe páky dozadu.
  3. Aby sa vozidlo otočilo doprava, zatlačte ľavú páku dopredu, a pravý chrbát.
  4. Aby sa vozidlo otočilo doľava, posuňte ľavú páku dozadu a pravú páku dopredu.
- 3 - Korčekový výtah
- 4 - Spodné vedro
- 5 - Vypínač



Výrobok je určený pre deti od 8 rokov.

Kvôli malým častiam by mal byť výrobok uchovávaný mimo dosahu detí.