

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

ARKÁDOVÁ HRA CRAZY PIRÁT V SUDE

PUNCH PIRÁT 9 X 9 X 12,5 CM

- Vek: 3+
- Maximálny počet hráčov: 4
- Materiál: plast

Rozmery:

- Hlaveň: 9 cm x 6 cm
- Pirát: 6 cm
- Meč 5 cm x 1 cm

- Sud • Pirát

- 16 mečov v 4 farbách

1. Umiestnite piráta do suda s hlavou vytrčajúcou z vrchu.
2. Otočte niekoľkokrát.
3. Dajte každému hráčovi meče.
4. Každá osoba vloží jeden meč do hlavne.
5. Dávajte pozor, aby ste piráta nepichli. Pri zásahu pirát vystrelí z hlavne ako z praku.
6. Kto prvý vloží všetky svoje meče do hlavne alebo vloží viac mečov, vyhráva mečov predtým, než pirát vyskočí zo suda.

1. Výrobok nie je určený pre deti do troch rokov.
2. Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné v prípade prehltnutia udusenie.
3. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom osoby dospelý.
4. Pravidelne kontrolujte stav produktu, ak nejaký nájdete abnormality, prestaňte používať.
5. Výrobok by sa mal uchovávať mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože môžu viesť k trvalému poškodeniu výrobku.
6. Nenakláňajte sa nad hračku, pretože skákajúci pirát môže spôsobiť zranenie.
7. Výrobok sami neopravujte.
8. Poškodený produkt zlikvidujte vo vhodnej nádobe v súlade s miestnymi zásadami nakladania s odpadom.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uschovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

KX7876 Arkádová hra crazy pirate in barrel prick pirate 9 x 9 x 12,5 cm

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – výročie poľského štátu 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne