

NÁVOD NA POUŽITIE

LULILO BUSO SENZORICKÁ MANIPULAČNÁ DOSKA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: drevo s kovovými prvkami
- Napájanie: 3 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte tri batérie AAA podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

VAROVANIA

1. Deti by mali byť pri používaní tohto výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Produkt držte ďalej od zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože by mohlo dôjsť k jeho vznieteniu.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť napučanie dreva a trvalé poškodenie elektronických komponentov.
4. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte nejaké nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
5. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
6. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
7. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad pochybností.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Počas nabíjania by batérie mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie a použité batérie súčasne.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne zapojenie napájacích konektorov môže spôsobiť skrat.

KX4866 LULILO Buso senzorická manipulačná doska

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok